

ANLEITUNG MOSAIK-FLIESENWAND LEGEN

Neubau und Modernisierung

Wandgestaltung

Allgemeines:

Eine schöne Mosaik-Wand kann in der Küche, im Bad oder auch direkt neben der Eingangstür gelegt werden. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Unsere Bauanleitung zeigt die detaillierten Schritte auf.

Benötigtes Material:

Mosaikfliesen, Fliesenkleber, Stäbe in Fugenbreite, Holzplatte, Füllspachtelmasse, Gipskartonplatten, Schrauben, Plattenkleber, Silikon

1. Schritt Vorbereitung:

- Maße für die Fliesensockel berechnen um festzustellen wie viele Mosaikplatten und Materialien zur Verarbeitung gebraucht werden.
- Füllen Sie kleine Unebenheiten in der Wand mit Füllspachtel-Masse.
- Bei einem unebenen Untergrund empfiehlt es sich auf Gipskarton-Platten zurückzugreifen.
- Diese werden mit Kleber oder Schrauben und Dübel an der Wand befestigt. Die Platten werden stoßfrei verlegt.
- Tipp: Die Wasserwaage zur Hand nehmen um sicherzustellen. Dass die neue Wand-Oberfläche plan wird und im Lot bleibt.

2. Schritt Wand glätten und Fliesen anbringen:

- Wichtig ist, dass die Wand eine glatte Oberfläche bildet. Ist die Wand geglättet, wird an der Untergrenze des Fliesensockels eine Holzplatte montiert, sodass sauber von unten nach oben gefliest werden kann.
- Bringen Sie im unteren Bereich, horizontal zu den Platten, eine Hilfsleiste an, sodass man auf Stoß von unten nach oben vorsichtig fliesen kann.
- Der Kleber sollte nur soweit aufgetragen werden, wie auch gearbeitet werden soll. Dieser sollte in der Offenzeit nicht zu lange trocknen.
- Bei Personen mit mehr Übung kann man die Kleberfläche gleich größer anlegen.
- Zwischen die Fliesenplatten jeweils Holzstreifen einpassen, damit ein regelmäßiger Fugenabstand entsteht.

3. Schritt Fliesen verfugen:

- Nachdem die Wand verflieset und alles getrocknet ist, werden die Holzstreifen entfernt und die Fugen bis auf die Eckfuge verfüllt.
- Für diesen Arbeitsschritt nutzt man am besten einen Fugenfüller, der mit einem Fugenbrett verteilt wird.

